
Citronensäure

Entkalker und Reiniger

Anwendungsbereich/ Eigenschaften

Die Citronensäure ist ein Entkalker und Reiniger für Wasserhähne, Schnellkocher, Töpfe, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Oberflächen aus Edelstahl, usw.

Anwendung

In Wasserkocher oder Kaffeemaschine Wasser geben, Citronensäure dazugeben, aufkochen bzw. durchlaufen lassen. Mit klarem Wasser nachspülen!

Dosierung

Ca. 50 ml Citronensäure auf 500 ml Wasser
Bei starker Verkalkung kann die Dosierung erhöht werden.

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Bestandteile

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Chemisch Pysikalische Daten

<i>ph-Wert</i>	<i>Dichte</i>	<i>Farbe</i>
		farblos-
1		hellgelb

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Bei anhaltender Augenreizung:
Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden.

Liefergebinde

500 ml/ 1 ltr./ 5 ltr./ 10 ltr.

